Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Open/Close		Eject / Surround
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
SUBTITLE	Subtitle	SUBTITLE	Subtitle / EQ
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
LANGUAGE	Language	AUDIO	Audio / Lang I/II
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
OSD	OSD	DISPLAY	Display / Media
0/10	0/10	0	0
10+	10+	GUIDE	Guide / EPG / -/--
CLEAR	Clear	EXIT	Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PROG	Prog	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
DVD/USB	DVD/USB	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
DVD/USB	DVD/USB	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
DVD/USB	DVD/USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	<<Rev	TUNE-	<< / Tune-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
	Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	I<<Prev	PRESET-	I<< / Preset-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Search	Red / Netflix / Search	Remain	D. Menu / Top
Repeat	Green / APP / Repeat		
>>/ Fwd	>> / Tune+		
>>I / Next	>>I / Preset+		
Vol -	Vol -		
Vol +	Vol +		
Title	Sound / Title		
Return	Back / Return		
V- Mode	Picture / Format		
Slow	Shift + Play /		
A- B	Yellow / YouTube / Repeat		
RAN	Text / Goto		
N/ P	CH+ / Page+		
L/ R	CH- / Page-		
Angle	Info / Angle		
Zoom	Zoom / Size		
Resume	Smart / List		