Mandis shop

EUR648251

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| TIMER FADER | Timer Fader | APP MEDIA | Media |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| PGM/-CLEAR | PGM/Clear | CLEAR EXIT | Exit |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| ≥10 | +10 | -/-- GUIDE | Guide |
| FM MODE/BP | FM Mode BP | SEARCH TV/R | TV/R |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| C-RESET | C-Reset | RETURN BACK | Back |
| RANDOM | Random | AD SUBT | Subt |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| PRESET EQ | Preset EQ | TOP MENU MENU | Menu |
| S.VIRTUALIZER | S. Virtualizer | SOUND DUAL | Dual |
| AUTO SCAN | Auto Scan | SETTINGS OPT | Options |
| TAPE | Tape | A | Red |
| TUNER | Tuner | B | Green |
| CD | CD | C | Yellow |
| REW/— | REW - | ≪ | ≪ |
| ■ | Stop | ■ | Stop |
| +/FF | FF/+ | ≫ | ≫ |
| I◄◄/∨ PRESET TUNE CD SKIP | I ≪/Preset Tune/CD Skip | I≪ | I≪ |
| ∧/►►I PRESET TUNE CD SKIP | ≫I/Preset Tune/CD Skip Up | ≫I | ≫I |
| VOLUME + | Vol + | + VOL | Vol + |
| — VOLU | Vol - | VOL — | Vol - |