| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| Q.VIEW | Q.View | SETTINGS OPT | Options |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| INPUT | Input | TIMER AV | AV |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAP | SAP | ECO 3D | 3D |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| P.MODE | P.Mode | PICTURE FORMAT | Format |
| OK | OK | OK | Ok |
| - | - | AD SUBT | Subt |
| CH+ | Up | | Up |
| CH- | Down | | Down |
| VOL + | Right | | Right |
| VOL - | Left | | Left |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| CH+ | CH+ | + CH | Ch + |
| CH- | CH- | CH - | Ch - |
| VOL + | Vol+ | + VOL | Vol + |
| VOL - | Vol- | VOL - | Vol - |
| CC | CC | REPEAT TEXT | Text |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| S.MODE | S.Mode | SOUND DUAL | Dual |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE | Guide |
| ARC | ARC | SEARCH TV/R | TV/R |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| CH.LIST CH.List | DISC NAV LIST List | | |
| FAV.LIST FAV.List | FAV PRE-CH Pre Ch | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |