Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
FAV	+ Shift + Pre Ch
Recall	Pre Ch
Game	Media
Auto	Smart
Info	Info

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Menu	Menu
EPG	Guide
Exit	Exit
Up / CH + / I<	Up
Down / CH - / >>	Down
Right / Vol +	Right
Left / Vol -	Left
OK	Ok
Up / CH + / I<	I <<
Down / CH - / >>	>>I
Up / CH + / I<	Ch +
Down / CH - / >>	Ch -
Left / Vol -	Vol -
Right / Vol +	Vol +
Red / Zoom	Red
Green / Lan/Audi	Green
Yellow / Play/Pause	Yellow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TEXT	Blue / Text		Blue
ZOOM	Red / Zoom		Eject
LAN/AUDIO	Green / Lan/Audi		Dual
PLAY/PAUSE	Yellow /		Play
PLAY/PAUSE	Yellow /		Pause
TEXT	Blue / Text		Text
TV/RADIO	<< / Tv/Radio		<<
TV/RADIO	<< / Tv/Radio		TV/R
SUBTITLE	>> / Subtitle		>>
SUBTITLE	>> / Subtitle		Subt

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung