Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Input 1	Shift + 1
Input 2	Shift + 2
Input 3	Shift + 3
Input 4	Shift + 4
Input 5	Shift + 5
PC	Fav / Marker / PC
[I+]/[≡♦]	Setup / OPT /
[<>]	Picture / Format
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9	9
[i+]/Timer	Info / Angle
[i+]/Timer	Sleep / Timer
0	0
HDMI Control	Smart / List
P+	CH+ / Page+
I-II	Audio / Lang I/II
Vol+	Vol+
P-	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer
Vol-	Vol-
Return	Back / Return
Up	Up
Home Menu	Menu / Home
Left	Left
Enter	OK
Right	Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down		Down
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	[≡?]	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	[≡i]	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung