Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
NICAM	NICAM	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
RECALL	RECALL	RETURN BACK	Back / Return
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
MENU	MENU	HOME MENU	Menu / Home
Up		Up	
SOURCE	SOURCE	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
+ CH	CH +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL -	Vol -	VOL –	Vol -
PIC	PIC	FORMAT PICTURE	Picture / Format
CH -	CH -	CH PAGE –	CH- / Page-
SLEEP	SLEEP	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ASPECT	ASPECT	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
AV	AV	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
AV	AV	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
HDMI	HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0		
SCART1	SCART1	SHIFT + CD - STB 3		
Y.Pb.Pr	Y. PB. PR	SHIFT + VIDEO 4		
PC	P. C.	SHIFT + PC FAV MARKER		
	Red	NETFLIX SEARCH		
	Green	APP REPEAT		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B		
	Blue	Prime Video RANDOM		
REVEAL	Reveal	PC FAV MARKER		
HOLD	Hold	HOLD		
LIST	List	LIST SMART		
INDEX	Index	-/-- GUIDE EPG		
SUBPAGE	Subpage	OPT-TOOLS SETUP		
SIZE	Size	SIZE ZOOM		
AUTO	Auto	TOP MENU D.MENU		
TEXT	Text	GOTO TEXT		