Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
TOP MENU	Top Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TOP MENU	Top Menu	SHIFT +	TOP MENU MENU Shift + Menu
BONUS VIEW	Bonus / View	APP MEDIA	Media
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
HDMI	HDMI	TIMER AV	AV
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Home	HOME SMART	Smart
MENU DISC/POP-UP	Menu	TOP MENU MENU	Menu
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OK	OK	OK	Ok
BACK	Back	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	I<		I<<
	>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	Mute	MUTE	Mute
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
TV CH +	TV CH +	CH +	Ch +
TV CH -	TV CH -	CH -	Ch -
	Eject	ZOOM	Eject
1.	1	1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0 _@	0	0	0
SUBTITLE	Subt i t l e	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audi o	SOUND DUAL	Dual

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung