| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| GUIDE | Guide | GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| INP TV | Input TV | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |
| PUT AV | Input AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| STTL | [≡◆]/STTL | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| ASPECT | [+]/Aspect | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| i | i | ANGLE INFO | Info / Angle |
| EXIT | X/Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| NETFLIX | Netflix | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / |
| APPS | APPS | SHIFT + APP REPEAT | Shift + Green / APP / |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| HOME | Home | SHIFT + HOME MENU | Shift + Menu / |
| OPTION | Option | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| BACK/ RETURN | Back/Return | RETURN BACK | Back / Return |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| + | Vol + | + VOL | Vol + |
| - | Vol - | VOL - | Vol - |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| ^ | PR+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| v | PR- | CH PAGE - | CH- / Page- |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2abc | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3def | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4ghi | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5jkl | 5 | TAPE 5 | 5 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| 6mno | 6 | TUNER 6 | 6 | | |
| 7pqrs | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | |
| 8tuv | 8 | USB 8 | 8 | | |
| 9wxyz | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| ? eHELP | ?/Help | LIST SMART | Smart / List | | |
| LAST VIEW | Last View | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | | |
| << | << | TUNE- << | << / Tune- | | |
| Play | Play | SLOW ▶ | Play / Slow | | |
| >> | >> | TUNE+ >> | >> / Tune+ | | |
| I<< | I<< | PRESET- I<< | I<< / Preset- | | |
| Pause | Pause | STEP - FREEZE II | Pause / Step / Freeze | | |
| >>I | >>I | PRESET+ >>I | >>I / Preset+ | | |
| Stop | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold | | |
| Rec | Rec | REC MODE ● | Rec / Rec Mode | | |
| | | | | | |
| | | | | | |