Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AV/INPUT	AV / Input	TIMER AV	AV
	<< Scan		<<
	Scan >>		>>
	I<< Skip		I<<
	Skip >>I		>>I

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Pause / Step		Pause
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop
	Home	HOME SMART	Smart
MENU/LIST	Menu / List	TOP MENU MENU	Menu
MENU/LIST	List	DISC NAV LIST	List
	Up		Up
	PR / CH+	CH +	Ch +
	PR / CH-	CH -	Ch -
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
AUDIO	O))) / Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	[...] / Subtit	AD SUBT	Subt

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
ZOOM Zoom	SHIFT + ZOOM Shift + Eject		
SETUP Setup	SETTINGS OPT Options		
REC Rec	REC MODE Rec		
REC MODE Rec Mode	SHIFT + REC MODE Shift + Rec		
THUMBNAIL Thumbnail	PICTURE FORMAT Format		
CHP.ADD CHP. ADD	REPEAT TEXT Text		
PLAY MODE Play Mode	SHIFT + PLAY MODE Shift + Play		
CLEAR Clear	CLEAR EXIT Exit		
TITLE Title	-/-- GUIDE Guide		
TV/DVD TV / DVD	SEARCH TV/R TV/R		
TV POWER Power TV	SHIFT + Power Shift + Power		
PR/CH PR / CH+ TV	SHIFT + CH Shift + Ch +		
PR / CH- TV	SHIFT + CH Shift + Ch -		
VOL Vol + TV	VOL Vol +		
Vol - TV	VOL Vol -		
AV/INPUT AV / Input TV	SHIFT + TIMER AV Shift + AV		