Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Enter	HOME SMART	Smart
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH –	Ch -
CH LIST	CH List	DISC NAV LIST	List
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
FAV.CH	FAV CH	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TTX/MIX	TTX/Mix	REPEAT TEXT	Text
MEDIA.P	Media.P	APP MEDIA	Media
P.SIZE	P.Size	PICTURE FORMAT	Format
I/II DUAL	Dual	SOUND DUAL	Dual
GUIDE	Guide	- / -- GUIDE	Guide
SUBT.	Subt.	AD SUBT	Subt
	<<		<<
	Pause		Pause
	>>		>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung