Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
Tv/Video	TV/R
Sleep	Sleep
♦ Bright	Guide
PIP	3D
Exit	Exit
Text	Text
Pre PG	Pre Ch
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
PG+	Ch +
PG-	Ch -
Vol+	Vol +
Vol-	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Menu/Set	Menu
V.Size	Eject
MTS	Media
Sound	Dual
Picture	Format
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Time	AV
Still	Options

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Red/Erase	A	Red
	Green/Skip	B	Green
	Yellow/Insert	C	Yellow
	Blue/Replace	D	Blue
	PG Info	DISPLAY INFO	Info

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung