Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Eject	ZOOM	Eject
USB	USB	APP MEDIA	Media
RADIO	Radio	SEARCH TV/R	TV/R
AUX/DI	Aux/Di/MP3 Link	TIMER AV	AV
HDMI	HDMI	FAV PRE-CH	Pre Ch
DISC	Disc	TOP MENU MENU	Menu
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TITLE BACK	Back/Title	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
	Up		Up
	Down		Down
	Right/>>		Right
	Left/<<		Left
OK	OK	OK	Ok
	I<		I<<
	Play	PLAY MODE	Play

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Pause		Pause
	>I		>>I
	Stop		Stop
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol-	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
TREBLE	Treble	+ CH	Ch +
BASS	Bass	CH –	Ch -
AMBISOUND	Ambisound	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	9	9
0	0	0	0
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO SYNC	Audio Sync	PICTURE FORMAT	Format
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
ANGLE	Angle	PROG SLEEP	Sleep
REPEAT PROGRAM	Repeat/Program	REPEAT TEXT	Text
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung