Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Tv/DTV		TV/Radio /
	Input1	SHIFT + 1	Shift + 1
	Input2	SHIFT + 2	Shift + 2
	Input3	SHIFT + 3	Shift + 3
	Input4	SHIFT + 4	Shift + 4
	[I>I<]/[≡+]		D.Menu / Top
	[<>]/[≡♦]		Picture / Format
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	[i+]/Info		Info / Angle
	0		0
	P+		CH+ / Page+
	I-II		Audio / Lang I/II
	Vol+		Vol+
	P-		CH- / Page-
	Mute		Mute / Dimmer
	Vol-		Vol-
	Return		Back / Return
	Up		Up
	Home Menu		Menu / Home
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
	EPG		Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	[....]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	[≡?]	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
	[≡i]	LIST SMART	Smart / List		
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto		