Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Up	Up
Stop	Stop	Down	Down
Pause	Pause	Right	Right
Rec	Rec	Left	Left
<<	<<	OK	Ok
Play	Play	CH +	Ch +
>>	>>	CH -	Ch -
Source	AV	Vol +	Vol +
[ ] / TV	TV/R	Vol -	Vol -
[<>] / Format	Format	Mute	Mute
Home	Smart	Red	Red
Smart TV	Media	Green	Green
List	List	Yellow	Yellow
[i] / Info	Info	Blue	Blue
Adjust	D. Menu	1	1
Options	Options	2	2
Back	Back	3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
4 GHI	4	4	4		
5 JKL	5	5	5		
MNO 6	6	6	6		
7 PQRS	7	7	7		
8 TUV	8	8	8		
WXYZ 9	9	9	9		
0	0	0	0		
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		