Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	ECO	Display / Media
1	1	CEC	Smart / List
2	2	Mute	Mute / Dimmer
3	3	i	Info / Angle
4	4	Z/Back	Back / Return
5	5	PR+	CH+ / Page+
6	6	Up	Up
7	7	Vol -	Vol -
8	8	Left	Left
9	9	OK	OK
0	0	Right	Right
AV/CL	AV / Input / RDS	Vol +	Vol +
Zoom	Zoom / Size	Down	Down
[....]/Subtit	Subtitle / EQ	PR-	CH- / Page-
Audio/Language	Audio / Lang I/II	TVG/Top Menu	Guide / EPG / -/--
◄/Camera	Shift + Info / Angle	TVG/Top Menu	D.Menu / Top
?	Setup / OPT / Tools	TXT/Menu	Text / Goto

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TXT/ Menu	Menu / Home		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
[<>]	Shift + Zoom /		
Rec/I>	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
I<	I<< / Preset-		
>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
AV/ CL	AV / Input / RDS
Zoom	Zoom / Size
[. . . .] / Subtit	Subtitle / EQ
Audio/ Language	Audio / Lang I/II
◄/ Camera	SHIFT + INFO Shift + Info / Angle
?	Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
ECO	Display / Media
CEC	Smart / List
Mute	Mute / Dimmer
i	Info / Angle
Z/ Back	Back / Return
PR+	CH+ / Page+
Up	Up
Vol -	Vol -
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Vol +	Vol +
Down	Down
PR-	CH- / Page-
TVG/ Top Menu	Guide / EPG / -/--
TVG/ Top Menu	D. Menu / Top
TXT/ Menu	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TXT/ Menu	Text / Goto		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
[<>]	Shift + Zoom /		
Rec/I>	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
I<	I<< / Preset-		
>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	ECO	Display / Media
1	1	CEC	Smart / List
2	2	Mute	Mute / Dimmer
3	3	i	Info / Angle
4	4	Z/Back	Back / Return
5	5	PR+	CH+ / Page+
6	6	Up	Up
7	7	Vol -	Vol -
8	8	Left	Left
9	9	OK	OK
0	0	Right	Right
AV/CL	AV / Input / RDS	Vol +	Vol +
Zoom	Zoom / Size	Down	Down
[....]/Subtit	Subtitle / EQ	PR-	CH- / Page-
Audio/Language	Audio / Lang I/II	TVG/Top Menu	Guide / EPG / -/--
◄/Camera	SHIFT + INFO Shift + Info / Angle	TVG/Top Menu	D.Menu / Top
?	Setup / OPT / Tools	TXT/Menu	Text / Goto

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TXT/ Menu	Menu / Home		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
[<>]	Shift + Zoom /		
Rec/I>	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
I<	I<< / Preset-		
>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	ECO	Display / Media
1	1	CEC	Smart / List
2	2	Mute	Mute / Dimmer
3	3	i	Info / Angle
4	4	Z/Back	Back / Return
5	5	PR+	CH+ / Page+
6	6	Up	Up
7	7	Vol -	Vol -
8	8	Left	Left
9	9	OK	OK
0	0	Right	Right
AV/CL	AV / Input / RDS	Vol +	Vol +
Zoom	Zoom / Size	Down	Down
[....]/Subtit	Subtitle / EQ	PR-	CH- / Page-
Audio/Language	Audio / Lang I/II	TVG/Top Menu	Guide / EPG / -/--
◄/Camera	Shift + Info / Angle	TVG/Top Menu	D.Menu / Top
?	Setup / OPT / Tools	TXT/Menu	Text / Goto

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TXT/ Menu	Menu / Home		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
[<>]	Shift + Zoom /		
Rec/I>	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
I<	I<< / Preset-		
>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		