| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | SD Card | | Picture / Format |
| | Input Tv | | AV / Input / RDS |
| | Input AV | | Shift + AV / Input / RDS |
| | Menu | | Menu / Home |
| | [+]/Aspect | | Zoom / Size |
| | Cast Vieta | | D. Menu / Top |
| | Direct Tv Rec | | Shift + Rec / Rec Mode |
| | i | | Info / Angle |
| | Exit | | Exit / Cancel / Clear |
| | Viera Tools | | Display / Media |
| | Viera Link | | Smart / List |
| | Up | | Up |
| | Guide | | Guide / EPG / -/-- |
| | Left | | Left |
| | OK | | OK |
| | Right | | Right |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Option | | Setup / OPT / |
| | Down | | Down |
| | Back/Return | | Back / Return |
| | Red | | Red / Netflix / Search |
| | Green | | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | | Blue / Prime Video / Random |
| | [≡]/Text | | Text / Goto |
| | [≡◆]/STTL | | Subtitle / EQ |
| | [≡i]/Index | | Shift + Info / Angle |
| | [≡+]/Hold | | Shift + Stop / |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 7 pqrs | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 tuv | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 wxyz | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| LAST VIEW | Last View | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| + | Vol + | + VOL | Vol + |
| ^ | CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| – | Vol - | VOL – | Vol - |
| v | CH- | CH PAGE – | CH- / Page- |
| | Power (Lower) | SHIFT + | Shift + Power |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| v | Programme- | SHIFT + CH PAGE – | Shift + CH- / |
| ^ | Programe+ | SHIFT + CH PAGE + | Shift + CH+ / |
| | <<| << | TUNE- << | << / Tune- |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | >>| >> | TUNE+ >> | >> / Tune+ |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | Pause/ Step | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Rec | | Rec / Rec Mode |
| | Programme- | | CH- / Page- |
| | Programme+ | | CH+ / Page+ |
| | <<|/ << | | << / Tune- |
| | Play | | Play / Slow |
| | >>|/ >>| | | >> / Tune+ |
| | Stop | | Stop / Hold |
| | Pause/ Step | | Pause / Step / Freeze |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |