Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Input Select		AV
	*/Delecte		Pre Ch
	CH/Page+		Ch +
	CH/Page-		Ch -
	Function Menu		Menu
	Direct Navigator		Smart

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Guide		Guide
	i/Status		Info
	Exit		Exit
	Option		Options
	Return		Back
	OK		Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right/II>		Right
	<II/Left		Left
	Red		Red
	Green/Chapter		Green
	Yellow/Manual Skip -10s		Yellow
	Blue/Manual Skip +60s		Blue
	ShowView		Media
	Rec		Rec
	Pause/Pause Live		Pause

Tv

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PLAY/x13	Play/x1.3	PLAY MODE	Play
STOP	Stop		Stop
SKIP	I<< Skip		I<<
SKIP	Skip >>I		>>I
SLOW/SEARCH	<< Slow/Search		<<
SLOW/SEARCH	Slow/Search >>		>>
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	SEARCH TV/R	TV/R
DRIVE SELECT	Select Drive	REPEAT TEXT	Text
PROG/CHECK	Prog/Check	PROG SLEEP	Sleep
EXT LINK	Ext Link	ECO 3D	3D
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
STTL	[≡◆]/STTL	AD SUBT	Subt
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
TIME SLIP	Time Slip	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TV	Power TV	SHIFT +	Shift + Power
AV	AV Tv	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH	CH+ Tv	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
CH	CH- Tv	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
VOL	Vol + Tv	VOL +	Vol +
VOL	Vol - Tv	VOL −	Vol -