Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Pause	Pause
Recall	Back
Fav	Pre Ch
Menu	Menu
i	Info

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
EPG	Guide
Sat	Smart
Exit	Exit
Up	Up
Prog +	Ch +
Down	Down
Prog -	Ch -
Right	Right
Vol +	Vol +
Left	Left
Vol -	Vol -
Ok	Ok
TV / Radio	TV/R
Zoom	Eject
Page -	<<
Page -	I<<
Help	D. Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
F1	F1	SETTINGS OPT	Options
P+	Page +	>>I	>>I
P+	Page +	>>	>>
UHF	UHF	PICTURE FORMAT	Format
P/N	P/N	ECO 3D	3D
TV/SAT	TV/SAT	APP MEDIA	Media
	Subtitles	AD SUBT	Subt
	Audio	SOUND DUAL	Dual
	Red / Audio	A	Red
	Green / Mosaic	B	Green
	Yellow / Clock	C	Yellow
	Blue / Text	D	Blue
	Text	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung