Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/⊕	0	0	0
II	Pause	II	Pause
	Recall	RETURN BACK	Back
FAV	Fav	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
i	i	DISPLAY INFO	Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EPG	EPG	- / -- GUIDE	Guide
SAT	Sat	HOME SMART	Smart
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
▲	Up	▲	Up
▲	Prog +	+ CH	Ch +
▼	Down	▼	Down
▼	Prog -	CH –	Ch -
▶	Right	▶	Right
▶	Vol +	+ VOL	Vol +
◀	Left	◀	Left
◀	Vol -	VOL –	Vol -
OK	Ok	OK	Ok
	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	Zoom	ZOOM ⏏	Eject
P-	Page -	⏮	I<<
P-	Page -	⏪	<<
PIP	PIP	DISC NAV LIST	List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
F1	F1	SETTINGS OPT	Options
P+	Page +	>>I	>>I
P+	Page +	>>	>>
UHF	UHF	PICTURE FORMAT	Format
P/N	P/N	ECO 3D	3D
TV/SAT	TV/SAT	APP MEDIA	Media
	Subtitles	AD SUBT	Subt
	Red / Audio	A	Red
	Audio	SOUND DUAL	Dual
	Green / Mosaic	B	Green
	Yellow / Clock	C	Yellow
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Blue / Text	D	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung