Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Sleep	Shift + Power
Mute	MUTE
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/-- / 10+	-/-- / EPG
Recall	BACK
Source	SRC
-[/]- / P.STD	V-FOR

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
-[♪]- / S.STD	Shift + Audio
Menu / ATV	MENU
Up	UP
Down	DOWN
Right	RIGHT
Left	LEFT
OK	OK
Vol +	VOL +
Vol -	VOL -
Program +	CH +
Program -	CH -
Info	INFO
Setup / DVD /	VOD
I/II	Audio
[/=] / Text	TEXT
Open / Close	Shift + P/C / FAV
Play	Play

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Pause	Pause		
Stop	Stop		
I<<	First		
>>I	Last		
<<	Rewind		
>>	Fast Forward		
[=x] / Exit	EXIT		
[=♦] / Title / EPG	SHIFT + EPG 1. -/--	Shift + -/-- / EPG	
[=+] / Menu / FAV	FAV 2. P/C	P/C / FAV	
[=i] / Goto / Tv/R	TV/R	TV/R	
[=?] / Slow Sub.	OPT+	OPT+	
[=o] / Repeat / Timer	WIDE	WIDE	
[=] / Subtitle	Subt.	Subt.	
Red	Red (A)		
Green	Green (B)		
Yellow	Yellow (C)		
Blue	Blue (D)		