Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
LAST	Last	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV/R	TV/R	SEARCH TV/R	TV/R
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
MODE	Mode	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FAVOR	Favor	SETTINGS OPT	Options
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SUB-T	Sub-T	AD SUBT	Subt
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH▲	Up		Up
CH▼	Down		Down
VOL	Right		Right
VOL	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
CH▲	CH+	+ CH	Ch +
CH▼	CH-	CH −	Ch -
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EPG	EPG	GUIDE	Gui de
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
Power		Power	Favor	SETTINGS OPT	Opt i ons
Last	FAV PRE-CH	Pr e Ch	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Mut e	MUTE	Mut e	Sub- T	AD SUBT	Subt
1	1	1	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
2	2	2	Up		Up
3	3	3	Down		Down
4	4	4	Ri ght		Ri ght
5	5	5	Lef t		Lef t
6	6	6	OK	OK	Ok
7	7	7	CH+	+ CH	Ch +
8	8	8	CH-	CH −	Ch -
9	9	9	Vol +	+ VOL	Vol +
0	0	0	Vol -	VOL −	Vol -
TV/ R	SEARCH TV/R	TV/ R	Red	A	Red
Audi o	SOUND DUAL	Dual	Gr een	B	Gr een
I nf o	DISPLAY INFO	I nf o	Yel l ow	C	Yel l ow
Mode	E-MANUAL D.MENU	D. Menu	Bl ue	D	Bl ue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
EPG	GUIDE	Gui de		
Text	REPEAT TEXT	Text		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
Power		Power	Favor	SETTINGS OPT	Opt i ons
Last	FAV PRE-CH	Pr e Ch	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Mut e	MUTE	Mut e	Sub- T	AD SUBT	Subt
1	1	1	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
2	2	2	Up		Up
3	3	3	Down		Down
4	4	4	Ri ght		Ri ght
5	5	5	Lef t		Lef t
6	6	6	OK	OK	Ok
7	7	7	CH+	+ CH	Ch +
8	8	8	CH-	CH −	Ch -
9	9	9	Vol +	+ VOL	Vol +
0	0	0	Vol -	VOL −	Vol -
TV/ R	SEARCH TV/R	TV/ R	Red	A	Red
Audi o	SOUND DUAL	Dual	Gr een	B	Gr een
I nf o	DISPLAY INFO	I nf o	Yel l ow	C	Yel l ow
Mode	E-MANUAL D.MENU	D. Menu	Bl ue	D	Bl ue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
EPG	GUIDE	Gui de		
Text	REPEAT TEXT	Text		