| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Open / Close | ZOOM | Eject |
| | Mute | MUTE | Mute |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| ANGLE AUTO | Auto / Angle | SETTINGS OPT | Options |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10+ | 10+ | SHIFT + GUIDE | Shift + Guide |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| GOTO | Goto | SHIFT + HOME SMART | Shift + Smart |
| EPG PBC | PBC / EPG | GUIDE | Guide |
| | Recall | RETURN BACK | Back |
| RETURN EXIT | Exit / Return | CLEAR EXIT | Exit |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| DISPLAY INFO | Info / Display | DISPLAY INFO | Info |
| TV/RADIO VIEW | View / TV/Radio | SEARCH TV/R | TV/R |
| DVD/DVB | DVD / DVB | HOME SMART | Smart |
| REPEAT | Repeat | SHIFT + REPEAT TEXT | Shift + Text |
| TITLE TEXT | Text / Title | REPEAT TEXT | Text |
| DEV.LIST USB | USB / Dev.List | DISC NAV LIST | List |
| FILELIST | Filelist | APP MEDIA | Media |
| CH+/▲ | Up | ▲ | Up |
| CH-/▼ | Down | ▼ | Down |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| VOL+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL- | Vol - | VOL − | Vol - |
| ZOOM | Zoom | SHIFT + ZOOM | Shift + Eject |
| CH+/▲ | CH + | + CH | Ch + |
| CH-/▼ | CH - | CH − | Ch - |
| STEP FAV | FAV / Step | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| ▶II | Play | PLAY MODE ▶ | Play |
| ▶II | Pause | II | Pause |
| ■ | Stop | ■ | Stop |
| PAGE- ◀◀ | << / Page - | « | << |
| PAGE+ ▶▶ | >> / Page + | » | >> |
| ⏮ | I<< | ⏮ | I<< |
| ⏭ | >>I | ⏭ | >>I |
| REC | Rec | REC MODE ● | Rec |
| V-MODE | V-Mode | PICTURE FORMAT | Format |
| HDMI | HDMI | TIMER AV | AV |
| SLOW | Slow | PROG SLEEP | Sleep |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| L/R | L / R | ECO 3D | 3D |
| TIMESHIFT | Timeshift | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| PROG | Red / Prog | A | Red |
| CLEAR | Green / Clear | B | Green |
| SETUP | Yellow / Setup | C | Yellow |
| A-B | Blue / A- B | D | Blue |