Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PIP	PIP/[ ]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
WEB	Web	LIST SMART	Smart / List
END BACK	Back/End	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
POP-UP-M DR+	DR+/Pop-Up-M	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
ZOOM	*/Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
MARKER	Blue/Marker	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
DISC-M TEXT	Text/Disc-M	GOTO TEXT	Text / Goto
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
+V	Vol +	+ VOL	Vol +
−V	Vol -	VOL −	Vol -
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
P−	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OK	OK	OK	OK
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
7 pqrs	7	AUX-HDD 7	7
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD-STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Power		Power		
	8		8		
	9		9		
	0		0		
	AV		AV / Input / RDS		
	EPG		Guide / EPG / -/--		
	Home		Shift + Menu /		
	Menu		Menu / Home		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
POP-UP-M DR+	DR+/ Pop-Up-M	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
ZOOM	*/ Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD - STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
0 AV	0	HDMI - SAT 0	0
0 AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PIP	PIP/[ ]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
DISC-M TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
END BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
+V	Vol +	+ VOL	Vol +
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
−V	Vol -	VOL −	Vol -
	Down		Down
P−	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
MARKER	Blue/Marker	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DR+/ Pop- Up- M	D. Menu / Top
*/ Zoom	Zoom / Size
Blue/ Marker	Blue / Prime Video / Random
Back/ End	Exit / Cancel / Clear
PIP/ [ ]	Picture / Format
Red	Red / Netflix / Search
Info	Info / Angle
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
P+	CH+ / Page+
P-	CH- / Page-
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	OK
Green	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Rec	Rec / Rec Mode
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
7	7
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
Power	Power
8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
0 AV	0	HDMI - SAT 0	0
0 AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
DISC-M TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
POP-UP-M DR+	DR+/ Pop-Up-M	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
ZOOM	*/ Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
WEB	Web	LIST SMART	Smart / List
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD - STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
0 AV	0	HDMI - SAT 0	0
0 AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
PIP	PIP/[ ]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
DISC-M TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
END BACK	Back/End	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
+V	Vol +	+ VOL	Vol +
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
-V	Vol -	VOL –	Vol -
	Down		Down
P–	P-	CH PAGE –	CH- / Page-
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/Marker	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
<<	TUNE- — << / Tune-		
Play	SLOW — Play / Slow		
>>	TUNE+ — >> / Tune+		
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode		
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
Stop	HOLD — Stop / Hold		