Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open / Close		Rec
RESET	Reset	EXIT	EXIT
P-SCAN	P-Scan	SHIFT + VOD	Shift + VOD
MUTE	Mute		MUTE
SETUP	Setup	OPT+	OPT+
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
10+	10+	EPG 1. -/--	-/-- / EPG

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
GOTO	GOTO	FAV 2. P/C	P/C / FAV
TITLE.PBC AUTO.SCH	Auto. Sch / Title. PBC	A	Red (A)
INTRO ST/MO	ST/MO / Intro	SHIFT +	Shift + Audio
PRESET	Up / Preset +	▲	UP
PRESET	Down / Preset	▼	DOWN
SCH	Right / Sch +	▶	RIGHT
SCH	Left / Sch -	◀	LEFT
PLAY SAVE	Play / Save	OK	OK
PLAY SAVE	Play	▶	Play
FUNCTION	Function	VOD	VOD
RETURN	Return	BACK	BACK
FM/AM	FM / AM	SHIFT + MEDIA	Shift + MEDIA
PAUSE	Pause	❚❚	Pause
STOP	Stop	■	Stop
⏮	I <<	⏮	First
⏭	>>I	⏭	Last
◀◀	<<	◀◀	Rewind

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>		Fast Forward
DISPLAY	Display	WIDE	WIDE
MENU	Menu	MENU	MENU
	Vol +	VOL +	VOL +
	Vol -	VOL -	VOL -
AUDIO	Audio		Audio
SUBTITLE	Subtitle		Subt.
ANGLE	Angle	V-FOR	V-FOR
P/N	P/N	TV/R	TV/R
ZOOM	Zoom	SHIFT + V-FOR	Shift + V-FOR
SLOW	Slow	B	Green (B)
REPEAT	Repeat	INFO	INFO
CHANNEL	Channel	MEDIA	MEDIA
A-B	A-B	SRC	SRC
MEMORY	Memory	TEXT	TEXT
CLEAR	Clear	SHIFT + EXIT	Shift + EXIT
PROGRAM	Program	D	Blue (D)

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung