Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Recall	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	▲		>>
	▼		<<
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
CH	Up		Up
CH	Down		Down
VOL	Right		Right
VOL	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
SAT	SAT	HOME SMART	Smart
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV/AV	Tv/AV	TIMER AV	AV
PAL/NTSC	PAL/NTSC	PICTURE FORMAT	Format
▶/II	Pause	II	Pause

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
UHF	Medi a		
Pl ay	Pl ay		
Red/ Audi o	Red		
Gr een/ Posi ti on	Gr een		
Yel l ow/ [. . .]	Yel l ow		
Bl ue/ Audi o L/ R	Bl ue		