Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Digital	Display / Media	PTY	Text / Goto
Yellow/Theater Modes/Info	Yellow / YouTube / Repeat	Down	Down
Power	Power	Menu/RDS	Menu / Home
Tv	Shift + 1	Vol +	Vol +
DVD	Shift + 2	PR+/ >>I	CH+ / Page+
Green/Stereo/[. .	Green / APP / Repeat	Vol -	Vol -
Blue/Delay/Titl	Blue / Prime Video / Random	PR- / I <<	CH- / Page-
Red/Center/Audio	Red / Netflix / Search	Mute	Mute / Dimmer
Up	Up	1	1
Violet/Level/Cam	Fav / Marker / PC	2	2
Tape	Shift + 5	3	3
SAT/CAB	Shift + 0	4	4
Tuner	Shift + 6	5	5
Video/VCR	Shift + 4	6	6
Left/-	Left	7	7
OK	OK	8	8
Right/+	Right	9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Memo / Clear	Smart / List		
0	0		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Digital	Display / Media
Yellow/Theater Modes/Info	Yellow / YouTube / Repeat
Power	Power
TV	Shift + 1
DVD	Shift + 2
Green/Stereo/[..	Green / APP / Repeat
Blue/Delay/Titl	Blue / Prime Video / Random
Red/Center/Audio	Red / Netflix / Search
Up	Up
Violet/Level/Cam	Fav / Marker / PC
Tape	Shift + 5
SAT/CAB	Shift + 0
Tuner	Shift + 6
Video/VCR	Shift + 4
Left/-	Left
OK	OK
Right/+	Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down	Down
Menu/RDS	Menu / Home
Vol +	Vol +
PR+/>>I	>>I / Preset+
PR+/>>I	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
PR-/I<<	I<< / Preset-
PR-/I<<	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9	9		
Memo/Clear	Smart / List		
0	0		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Digital	Display / Media	PTY	Text / Goto
Yellow/Theater Modes/Info	Yellow / YouTube / Repeat	Down	Down
Power	Power	Menu/RDS	Menu / Home
TV	Shift + 1	Vol +	Vol +
DVD	Shift + 2	PR+/ >>I	CH+ / Page+
Green/Stereo/[..	Green / APP / Repeat	Vol -	Vol -
Blue/Delay/Titl	Blue / Prime Video / Random	PR-/ I <<	CH- / Page-
Red/Center/Audio	Red / Netflix / Search	Mute	Mute / Dimmer
Up	Up	1	1
Violet/Level/Cam	Fav / Marker / PC	2	2
Tape	Shift + 5	3	3
SAT/CAB	Shift + 0	4	4
Tuner	Shift + 6	5	5
Video/VCR	Shift + 4	6	6
Left/-	Left	7	7
OK	OK	8	8
Right/+	Right	9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Memo/Clear	Smart / List		
0	0		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Digital		Display / Media
	Yellow/Theater Modes/Info		Yellow / YouTube / Repeat
	Power		Power
	Tv	SHIFT + TV 1	Shift + 1
	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
	Green/Stereo/[..	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Blue/Delay/Titl	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Red/Center/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Red/Center/Audio	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Up		Up
	Violet/Camera/Le	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
	SAT/CAB	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
	Video/VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
	Left/-		Left
	OK	OK	OK

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right/+		Right
	PTY	GOTO TEXT	Text / Goto
	Down		Down
	Menu/RDS	HOME MENU	Menu / Home
	Menu/RDS	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Vol +	VOL +	Vol +
	PR+/>>I	CH PAGE +	CH+ / Page+
	PR+/>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Vol -	VOL −	Vol -
	PR-/I<<	CH PAGE −	CH- / Page-
	PR-/I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
Memo/Clear	Smart / List		
0	0		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		