Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Eject	SURROUND Eject / Surround
Power	Power
HDD	SHIFT + AUX - HDD 7 Shift + 7
DVD	SHIFT + DVD 2 Shift + 2
1	TV 1 1
2	DVD 2 2
3	CD - STB 3 3
PROG +	+ CH PAGE CH+ / Page+
4	VIDEO 4 4
5	TAPE 5 5
6	TUNER 6 6
PR-	CH PAGE - CH- / Page-
7	AUX - HDD 7 7
8	USB 8 8
9	BLUETOOTH 9 9
Vol +	+ VOL Vol +
CLEAR -/--	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	HDMI - SAT 0 0
SET	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
Vol -	VOL - Vol -
O)))	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II
[...]	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
INPUT SELECT Input Select	RDS AV INPUT AV / Input / RDS
TV/ VIDEO Tv/Video	PROGRAM TV/ RADIO TV/Radio /
TIMER Timer	TIMER SLEEP Sleep / Timer
DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media
TIME/ TEXT Time/Text	GOTO TEXT Text / Goto
SUR Sur	SHIFT + SURROUND Shift + Eject / Surround
SYSTEM MENU System Menu	LIST SMART Smart / List
TITLE LIST Title List	TITLE SOUND Sound / Title
TIMER LIST Timer List	SHIFT + LIST SMART Shift + Smart / List
TOP MENU Top Menu	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top
Up	Up
MENU Menu	HOME MENU Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Return	Back / Return
Down	Down
Tools	Setup / OPT /
I<<	I<< / Preset-
←	Shift + I<< / Preset-
· →	Shift + >>I / Preset+
>>I	>>I / Preset+
<<I / ◁	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>I / I>	>> / Tune+
Visual Search	Red / Netflix / Search
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Rec	Rec / Rec Mode

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Rec Pause	Shift + Pause / Step /
Rec Stop	Shift + Stop /
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Synchro Rec	Blue / Prime Video / Random
Chapter Mark	Green / APP / Repeat
Mark Erase	Yellow / YouTube / Repeat
Camera	Info / Angle
[+]	Zoom / Size
Progressive	Picture / Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I/⏻	Power Tv	⏻	Power
HDD	HDD	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
1	1 Tv	TV 1	1
2	2 Tv	DVD 2	2
3	3 Tv	CD - STB 3	3
PROG +	Prog + Tv	+ CH PAGE	CH+ / Page+
4	4 Tv	VIDEO 4	4
5	5 Tv	TAPE 5	5
6	6 Tv	TUNER 6	6
–	Prog - Tv	CH PAGE –	CH- / Page-
7	7 Tv	AUX - HDD 7	7
8	8 Tv	USB 8	8
9	9 Tv	BLUETOOTH 9	9
+	Vol +	+ VOL	Vol +
CLEAR -/--	-/--/Clear Tv	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0 Tv	HDMI - SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
–	Vol -	VOL –	Vol -
TV/ VIDEO	Tv/Video Tv	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /