# Mandis shop

## Philips RC5760

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Sleep/Timer | Sleep / Timer |
| Open/Close | Eject / Surround | Light | Smart / List |
| Source | AV / Input / RDS | EQ | Subtitle / EQ |
| Mode | Picture / Format | Max Sound | Sound / Title |
| Prog | TV/Radio / | Bass Boost | Audio / Lang I/II |
| Up | Up | | |
| I<< | I<< / Preset- | | |
| Play | Play / Slow | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| >>I | >>I / Preset+ | | |
| Down | Down | | |
| Vol + | Vol + | | |
| Mute | Mute / Dimmer | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| Vol - | Vol - | | |
| Disp | Display / Media | | |
| Clock | SHIFT + TIMER SLEEP: Shift + Sleep / Timer | | |

https://alefernbedienung.de/Philips/1069652-ersatzfernbedienung-fur-Philips-RC5760-9680029.htm