Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
AV/ Sour ce	AV / I nput / RDS
0	0
Exi t - / - -	Shi ft + Gui de / EPG / - / - -
Exi t - / - -	Exi t / Cancel / Cl ear
P<P/ SWAP	Fav / Mar ker / PC
I nf o	I nf o / Angl e
PP	Back / Ret urn

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
I / I I	Audi o / Lang I / I I
Ok/ Sel ect	OK
Up	Up
Lef t	Lef t
Ri ght	Ri ght
Down	Down
Menu	Menu / Home
TV/ DTV	TV/ Radi o /
CH+	CH+ / Page+
Vol +	Vol +
CH-	CH- / Page-
Mut e	Mut e / Di mmer
Vol -	Vol -
Red/ ↑	Shi ft + CH+ /
Red/ ↑	Red / Netf li x / Sear ch
Gr een/ ↓	Shi ft + CH- /
Gr een/ ↓	Gr een / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
[≡]	GOTO / TEXT — Text / Goto		
[≡o]	TIMER / SLEEP — Sleep / Timer		
[≡+] / [+]	HOLD — Stop / Hold		
[≡x] / [· ·]	TOP MENU / D.MENU — D.Menu / Top		
[/≡] / [*]	OPT-TOOLS / SETUP — Setup / OPT /		
[≡♦] / [X] / Wide	FORMAT / PICTURE — Picture / Format		
[≡♦] / [X] / Wide	SIZE / ZOOM — Zoom / Size		
[≡?]	LIST / SMART — Smart / List		
[≡i] / Guide	-/-- / GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--		