Mandis shop

# BOSE CINEMATE GS SERIES II

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| On Off | On/Off | | Power |
| TV-Video | TV-Video | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |
| Mute | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| TV | TV | TV 1 | 1 |
| CBL SAT | CBL/SAT | HDMI - SAT 0 | 0 |
| DVD | DVD | DVD 2 | 2 |
| VCR | VCR | VIDEO 4 | 4 |
| AUX | AUX | AUX - HDD 7 | 7 |
| + Volume | Volume + | + VOL | Vol+ |
| - Volume | Volume - | VOL − | Vol- |
| Setup | Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| Setup | Setup | HOME MENU | Menu / Home |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

https://alle-fernbedienungen.de/de/BOSE/1056290-48787-ersatzfernbedienung-fur-BOSE-CineMate-GS-SeriesII.html