Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Source		AV
	Teletext		Text
	[1I2]		3D
	Dual I-II/Revea		Dual
	[<>]/Hold		Format
	Red/Demo		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue
	Mode/Smart		Smart
	Info		Info
	Menu		Menu
	Exit		Exit
	[ ]/Incr. Sur		Options
	Up		Up
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Back		Back
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	P+		Ch +
	P-		Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	9	9
0	0	0	0
ACTIVE CONTROL	Active Control	GUIDE	Guide
P⇆P	P↔P	PRE-CH	Pre Ch

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung