| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| Source | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| Picture | Picture | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| Sound | Sound | TITLE SOUND | Sound / Title |
| Still | Still | STEP-FREEZE II | Pause / Step / Freeze |
| Mute | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| Menu | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| Exit | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| CH− | CH - | CH PAGE − | CH- / Page- |
| CH+ | CH + | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL− | Vol - | VOL − | Vol - |
| VOL+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| Size Guide | Guide / Size | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| Index Subtitle | Index / Subtitl | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| Hold Sleep | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| Text | Text | GOTO TEXT | Text / Goto | | |
| Sub.Code FAV | FAV / Sub Code | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | | |
| Reveal TV | TV / Reveal | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / | | |
| Mix COMP | Comp / Mix | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | |
| Cancel Lang. | Language | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| Cancel Lang. | Cancel | SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL | Shift + Exit / Cancel / Clear | | |
| Info | Info | ANGLE INFO | Info / Angle | | |
| Recall | Recall | RETURN BACK | Back / Return | | |
| Zoom | Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | |
| I/II | I / II | SHIFT + LANG I/II AUDIO | Shift + Audio / Lang I/II | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |