Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Source	AV
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Tv	TV/R
Recall	Pre Ch
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P+	Ch +
P-	Ch -
i	Info
Menu	Menu
Q. Menu	D. Menu
Back	Back
Exit	Exit
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
World	Media
Music-Photo-Vide	Options
Guide	Guide
*/o	Format
*/Q	3D

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
LANG.	Lang.	SOUND DUAL	Dual
	[≡] . .	AD SUBT	Subt
	[- o-]	HOME SMART	Smart
	<<	<<	<<
	Pause	II	Pause
	>>	>>	>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	Stop	■	Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung