Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	SD Card	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
	Input TV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Input AV	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	[+]/Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Internet	LIST SMART	Smart / List
	Direct Tv Rec	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Viera Tools	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Viera Link	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
	Return/Back	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	[≡]/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	[≡◆]/Sttl	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	[≡i]/Index	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
	[≡+]/Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
Mute		Mute / Dimmer	
0	0	0	0
Last View		Fav / Marker / PC	
Vol +		Vol +	
CH+		CH+ / Page+	
Vol -		Vol -	
CH-		CH- / Page-	
Power Tv		Shift + Power	
Rec Tv		Rec / Rec Mode	
Programme Down		Shift + CH- /	
Programme Up		Shift + CH+ /	
<<| << Tv		<< / Tune-	
<<| << Tv		|<< / Preset-	
Play Tv		Play / Slow	

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
>>| >>| Tv		>> / Tune+	
>>| >>| Tv		>>| / Preset+	
Stop Tv		Stop / Hold	
Pause/Step Tv		Pause / Step / Freeze	

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power DVD/VCR	Power
Rec DVD/VCR	Rec / Rec Mode
Programme Down DVD/VCR	CH- / Page-
Programme Up DVD/VCR	CH+ / Page+
<<<| <<	<< / Tune-
<<<| <<	<< / Preset-
Play DVD/VCR	Play / Slow
>>>| >>	>> / Tune+
>>>| >>	>> / Preset+
Stop DVD/VCR	Stop / Hold
Pause/Step	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung