| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Mute | Mute / Dimmer |
| [<>] | Picture / Format |
| Power | Power |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| AV | AV / Input / RDS |
| 0 | 0 |
| Swap | Back / Return |
| Swap | D.Menu / Top |
| PC | Fav / Marker / PC |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| TV | TV/Radio / |
| Menu | Menu / Home |
| Text / Mix | Text / Goto |
| Up | Up |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Down | Down |
| Vol + | Vol + |
| PR+ | CH+ / Page+ |
| Vol - | Vol - |
| PR- | CH- / Page- |
| Red | Red / Netflix / Search |
| Green | Green / APP / Repeat |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue | Blue / Prime Video / Random |
| [ i ] | Info / Angle |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| [?] | Smart / List | | |
| [+] | Zoom / Size | | |
| [♦] | Display / Media | | |
| [≡x] | Eject / Surround | | |
| [:≡] | Guide / EPG / -/-- | | |
| [ ] | Subtitle / EQ | | |
| ♪ | Sound / Title | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |