Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
PROG	Prog+	CH +	Ch +
	Prog-	CH −	Ch -
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR -/--	-/--/Clear	-/-- GUIDE	Guide
SET	Set	SETTINGS OPT	Options

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Open/Close	ZOOM	Eject
	O))	SOUND DUAL	Dual
	[...]	AD SUBT	Subt
	Camera	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV/DVD	Tv/DVD	SEARCH TV/R	TV/R
TIME	Time	APP MEDIA	Media
SUR	Sur	C	Yellow
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
	[+]	ECO 3D	3D
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	[*]	B	Green
BOOKMARK	Bookmark	A	Red
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
TITLE LIST	Title List	DISC NAV LIST	List
ENTER	Enter	OK	Ok

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Up		Up
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Pause		Pause
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop
	<<		<<
	>>		>>
	>>I		>>I
	I <<		I <<
	←	SHIFT +	Shift + Left
	· →	SHIFT +	Shift + Right
SEARCH MODE	Search Mode	HOME SMART	Smart
REC	Rec	REC MODE	Rec
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CHAPTER MARK	Chapter Mark	PICTURE FORMAT	Format
PICTURE MARK	Picture Mark	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV
A-B	A-B	D	Blue
RANDOM	Random	CLEAR EXIT	Exit
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
SET UP	Set Up	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
1	1 Tv	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Tv	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 Tv	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 Tv	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 Tv	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 Tv	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 Tv	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 Tv	SHIFT + 8	Shift + 8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9 Tv	SHIFT + 9		
0 Tv	SHIFT + 0		
-/--/Clear Tv	SHIFT + GUIDE		
Prog+ Tv	SHIFT + CH +		
Prog- Tv	SHIFT + CH −		
Tv/DVD Tv	SHIFT + SEARCH TV/R		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
CLEAR	-/--/Clear	-/-- GUIDE	Guide
SET	Set	SETTINGS OPT	Options
PROG	Prog+	+ CH	Ch +
	Prog-	CH −	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	O))	SOUND DUAL	Dual
	[...]	AD SUBT	Subt
TV/DVD	Tv/DVD	SEARCH TV/R	TV/R
	Camera	FAV PRE-CH	Pre Ch
TIME	Time	APP MEDIA	Media
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
SUR	Sur	C	Yellow
	[+]	ECO 3D	3D
ENTER	Enter	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
BOOKMARK	Bookmark	A	Red
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
TITLE LIST	Title List	DISC NAV LIST	List
RETURN	Return	RETURN BACK	Back

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
SEARCH MODE	Search Mode	HOME SMART	Smart
	[*]	B	Green
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	Pause	❚❚	Pause
	Stop	■	Stop
	I <<	<<	I <<
	>>I	>>	>>I
	<<	<<	<<
	>>	>>	>>
	←	SHIFT + ◀	Shift + Left
	· →	SHIFT + ▶	Shift + Right
	Open/Close	ZOOM ⏏	Eject
REC	Rec	REC MODE ●	Rec
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE ●	Shift + Rec

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CHAPTER MARK	Chapter Mark	PICTURE FORMAT	Format
PICTURE MARK	Picture Mark	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV
A-B	A-B	D	Blue
RANDOM	Random	CLEAR EXIT	Exit
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
SET UP	Set Up	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power
PROG	Prog+ Tv	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
TV/DVD	Tv/DVD Tv	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
	Prog- Tv	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
1	1 Tv	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Tv	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 Tv	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 Tv	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 Tv	SHIFT + 5	Shift + 5

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6 Tv	SHIFT + 6 Shift + 6		
7 Tv	SHIFT + 7 Shift + 7		
8 Tv	SHIFT + 8 Shift + 8		
9 Tv	SHIFT + 9 Shift + 9		
0 Tv	SHIFT + 0 Shift + 0		
-/--/Clear Tv	SHIFT + GUIDE Shift + Guide		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
CLEAR	-/--/Clear	-/-- GUIDE	Guide
SET	Set	SETTINGS OPT	Options
PROG	Prog+	+ CH	Ch +
	Prog-	CH −	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	O))	SOUND DUAL	Dual
	[...]	AD SUBT	Subt
	Camera	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV/DVD	Tv/DVD	SEARCH TV/R	TV/R
	Open/Close	ZOOM	Eject
TIME	Time	APP MEDIA	Media
SUR	Sur	C	Yellow
SEARCH MODE	Search Mode	HOME SMART	Smart
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
	[+]	ECO 3D	3D
TITLE LIST	Title List	DISC NAV LIST	List
BOOKMARK	BookMark	A	Red
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
ENTER	Enter	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right
Left	Left
Return	Back
Menu	Menu
Top Menu	SHIFT + TOP MENU / MENU — Shift + Menu
[*]	Green
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
I <<	I <<
>>I	>>I
<<	<<
>>	>>
←	SHIFT + ◀ — Shift + Left
· →	SHIFT + ▶ — Shift + Right
A-B	Blue
REC	Rec

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Rec Mode	SHIFT + REC MODE — Shift + Rec
Input Select	TIMER / AV — AV
Chapter Mark	PICTURE / FORMAT — Format
Picture Mark	SHIFT + ECO / 3D — Shift + 3D
Repeat	REPEAT / TEXT — Text
Random	CLEAR / EXIT — Exit
Program	PROG / SLEEP — Sleep
Set Up	E-MANUAL / D.MENU — D. Menu
Power Tv	SHIFT + ⏻ — Shift + Power
1 Tv	SHIFT + 1 — Shift + 1
2 Tv	SHIFT + 2 — Shift + 2
3 Tv	SHIFT + 3 — Shift + 3
4 Tv	SHIFT + 4 — Shift + 4
5 Tv	SHIFT + 5 — Shift + 5
6 Tv	SHIFT + 6 — Shift + 6
7 Tv	SHIFT + 7 — Shift + 7
8 Tv	SHIFT + 8 — Shift + 8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9 Tv	SHIFT + 9 Shift + 9		
0 Tv	SHIFT + 0 Shift + 0		
-/--/Clear Tv	SHIFT + GUIDE Shift + Guide		
Tv/DVD Tv	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R		
Prog+ Tv	SHIFT + CH + Shift + Ch +		
Prog - Tv	SHIFT + CH − Shift + Ch -		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Open/Close	ZOOM	Eject
PROG	Prog+	CH +	Ch +
	Prog-	CH −	Ch -
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	-/--/Clear	-/-- GUIDE	Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SET	Set	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	O))	SOUND DUAL	Dual
	[...]	AD SUBT	Subt
	Camera	B	Green
TV/DVD	Input/Tv/DVD	SEARCH TV/R	TV/R
TIMER	Timer	TIMER AV	AV
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
TIME	Time/Text	REPEAT TEXT	Text
	[+]	PICTURE FORMAT	Format
TITLE LIST	Title List	DISC NAV LIST	List
ZOOM	Zoom+	D	Blue
ZOOM	Zoom-	C	Yellow
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ENTER	Enter	OK	Ok
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	· →	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
	←	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
	I >/ >>	>>	>>
	<</ <	<<	<<
	>>I	>>I	>>I
	I <<	I <<	I <<
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	Pause	II	Pause
	Stop	■	Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung