Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Prog+	Ch +
Prog-	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--/Clear	Guide
Set	Options

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Open/Close	Eject
O))	Dual
[...]	Subt
Camera	Pre Ch
Tv/DVD	TV/R
Time	Media
Sur	Yellow
Zoom	Shift + Eject
[+]	3D
Menu	Menu
Top Menu	Shift + Menu
Return	Back
[*]	Green
Bookmark	Red
Display	Info
Title List	List
Enter	Ok

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up	Up
Timer	SHIFT + TIMER AV Shift + AV
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Pause	Pause
Play	PLAY MODE Play
Stop	Stop
<<	<<
>>	>>
>>I	>>I
I <<	I <<
←	SHIFT + Shift + Left
· →	SHIFT + Shift + Right
Search Mode	HOME SMART Smart
Rec	REC MODE Rec
Rec Mode	SHIFT + REC MODE Shift + Rec

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Chapter Mark	PICTURE FORMAT Format
Picture Mark	SHIFT + ECO 3D Shift + 3D
Repeat	REPEAT TEXT Text
Input Select	TIMER AV AV
A-B	D Blue
Random	CLEAR EXIT Exit
Program	PROG SLEEP Sleep
Set Up	E-MANUAL D.MENU D. Menu
Power Tv	SHIFT + Shift + Power
1 Tv	SHIFT + 1 Shift + 1
2 Tv	SHIFT + 2 Shift + 2
3 Tv	SHIFT + 3 Shift + 3
4 Tv	SHIFT + 4 Shift + 4
5 Tv	SHIFT + 5 Shift + 5
6 Tv	SHIFT + 6 Shift + 6
7 Tv	SHIFT + 7 Shift + 7
8 Tv	SHIFT + 8 Shift + 8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9 Tv	SHIFT + 9 Shift + 9		
0 Tv	SHIFT + 0 Shift + 0		
-/--/Clear Tv	SHIFT + -/-- GUIDE Shift + Guide		
Prog+ Tv	SHIFT + + CH Shift + Ch +		
Prog- Tv	SHIFT + CH − Shift + Ch -		
Tv/DVD Tv	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	O))	Dual
1	1	[. . .]	Subt
2	2	Tv/ DVD	TV/ R
3	3	Camera	Pre Ch
4	4	Time	Media
5	5	Zoom	Shift + Eject
6	6	Sur	Yellow
7	7	[+]	3D
8	8	Enter	Ok
9	9	Up	Up
0	0	Down	Down
- / - - / Clear	Guide	Right	Right
Set	Options	Left	Left
Prog+	Ch +	Bookmark	Red
Prog-	Ch -	Display	Info
Vol +	Vol +	Title List	List
Vol -	Vol -	Return	Back

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Menu	Menu
Timer	Shift + AV
Top Menu	Shift + Menu
Search Mode	Smart
[*]	Green
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
I <<	I <<
>>I	>>I
<<	<<
>>	>>
←	Shift + Left
· →	Shift + Right
Open/Close	Eject
Rec	Rec
Rec Mode	Shift + Rec

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Chapter Mark	Format
Picture Mark	Shift + 3D
Repeat	Text
Input Select	AV
A-B	Blue
Random	Exit
Program	Sleep
Set Up	D. Menu
Power Tv	Shift + Power
Prog+ Tv	Shift + Ch +
Tv/DVD Tv	Shift + TV/R
Prog- Tv	Shift + Ch -
1 Tv	Shift + 1
2 Tv	Shift + 2
3 Tv	Shift + 3
4 Tv	Shift + 4
5 Tv	Shift + 5

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6 Tv	SHIFT + 6 Shift + 6		
7 Tv	SHIFT + 7 Shift + 7		
8 Tv	SHIFT + 8 Shift + 8		
9 Tv	SHIFT + 9 Shift + 9		
0 Tv	SHIFT + 0 Shift + 0		
CLEAR -/--/Clear Tv	SHIFT + GUIDE Shift + Guide		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	O))	Dual
1	1	[...]	Subt
2	2	Camera	Pre Ch
3	3	Tv/DVD	TV/R
4	4	Open/Close	Eject
5	5	Time	Media
6	6	Sur	Yellow
7	7	Search Mode	Smart
8	8	Zoom	Shift + Eject
9	9	[+]	3D
0	0	Title List	List
-/--/Clear	Guide	BookMark	Red
Set	Options	Display	Info
Prog+	Ch +	Timer	Shift + AV
Prog-	Ch -	Enter	Ok
Vol +	Vol +	Up	Up
Vol -	Vol -	Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right
Left	Left
Return	Back
Menu	Menu
Top Menu	Shift + Menu
[*]	Green
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
I <<	I <<
>>I	>>I
<<	<<
>>	>>
←	Shift + Left
· →	Shift + Right
A-B	Blue
Rec	Rec

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Rec Mode	Shift + Rec
Input Select	AV
Chapter Mark	Format
Picture Mark	Shift + 3D
Repeat	Text
Random	Exit
Program	Sleep
Set Up	D. Menu
Power Tv	Shift + Power
1 Tv	Shift + 1
2 Tv	Shift + 2
3 Tv	Shift + 3
4 Tv	Shift + 4
5 Tv	Shift + 5
6 Tv	Shift + 6
7 Tv	Shift + 7
8 Tv	Shift + 8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9 Tv	SHIFT + 9 Shift + 9		
0 Tv	SHIFT + 0 Shift + 0		
-/--/Clear Tv	SHIFT + -/-- GUIDE Shift + Guide		
Tv/DVD Tv	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R		
Prog+ Tv	SHIFT + + CH Shift + Ch +		
Prog - Tv	SHIFT + CH − Shift + Ch -		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Set	D. Menu
Open/Close	Eject	O))	Dual
Prog+	Ch +	[...]	Subt
Prog-	Ch -	Camera	Green
Vol +	Vol +	Input/Tv/DVD	TV/R
Vol -	Vol -	Timer	AV
1	1	Display	Info
2	2	Time/Text	Text
3	3	[+]	Format
4	4	Title List	List
5	5	Zoom+	Blue
6	6	Zoom-	Yellow
7	7	Return	Back
8	8	Up	Up
9	9	Down	Down
0	0	Right	Right
-/--/Clear	Guide	Left	Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ENTER	Enter	OK	Ok
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU / MENU	Shift + Menu
MENU	Menu	TOP MENU / MENU	Menu
· →		SHIFT + + CH	Shift + Ch +
←		SHIFT + CH −	Shift + Ch -
I >/ >>		>>	>>
<</ I		<<	<<
>>I		>>I	>>I
I <<		I <<	I <<
Play		PLAY MODE ▶	Play
Pause		II	Pause
Stop		■	Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung