Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Rec	Rec / Rec Mode
Input D/A	SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS	I<<	I<< / Preset-
Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /	<<	<< / Tune-
Text	GOTO TEXT Text / Goto	>>	>> / Tune+
Input Source	RDS AV INPUT AV / Input / RDS	>>I	>>I / Preset+
Bright+	SHIFT + Shift + Up	EXIT Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear
Bright-	SHIFT + Shift + Down	BACK Back	RETURN BACK Back / Return
Ratio	FORMAT PICTURE Picture / Format	MENU Menu	HOME MENU Menu / Home
I/II	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II	INFO Info	ANGLE INFO Info / Angle
Simplink	MEDIA DISPLAY Display / Media	GUIDE Guide	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search	Up	Up
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat	Down	Down
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat	Right	Right
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random	Left	Left
Stop	HOLD Stop / Hold	OK	OK
Play	SLOW Play / Slow	VOL+ Vol +	VOL+ Vol +
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze	VOL- Vol -	VOL- Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+ PR	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
PR −	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
Q.VIEW	Q. View	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
UPDATE	Update	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
INDEX	Index	SIZE ZOOM	Zoom / Size
TIME	Time	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop /
REVEAL	Reveal	TITLE SOUND	Sound / Title
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
INPUT	Input Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
+ PR	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
PR -	PR-	CH PAGE -	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0