Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
TWDTV	TWDTV	SEARCH TV/R	TV/R
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTE	Mute	MUTE	Mute
P	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
CH LIST	CH List	DISC NAV LIST	List
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TTX/MIX	TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
P.SIZE	P.Size	PICTURE FORMAT	Format
DMA	DMA	APP MEDIA	Media
E.MODE	E.Mode	ECO 3D	3D
HDMI	HDMI	HOME SMART	Smart
SUBT.	Subt.	AD SUBT	Subt
◀◀	<<	«	<<
❚❚	Pause	❚❚	Pause
▶▶	>>	»	>>
●	Rec	REC MODE ●	Rec
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
■	Stop	■	Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung