Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Open/Close		Eject
1	1	1	1
2abc	2	2	2
3def	3	3	3
4ghi	4	4	4
5jkl	5	5	5
6mno	6	6	6
7pqrs	7	7	7
8tuv	8	8	8
9wxyz	9	9	9
0	0	0	0
MIRRORING	Mirroring	GUIDE	Guide
SETTING	Setting	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
HOME	Home	HOME SMART	Smart
INTERNET	Internet	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POP-UP MENU P	Pop-Up Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TOP MENU T	Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
OPTION O	Option	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right/I>		Right
	<I/Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	I<<		I<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Pause		Pause
	>>I		>>I
	Stop		Stop
+60s	Manual Skip +60s	SHIFT +	Shift + Right
-10s	Manual Skip -10s	SHIFT +	Shift + Left
STATUS	Status	SEARCH TV/R	TV/R
PLAYBACK INFO.	Playback Info	DISPLAY INFO	Info
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
PICTURE SETTING	Picture Setting	PICTURE FORMAT	Format
HDR SETTING	HDR Setting	ECO 3D	3D
SOUND EFFECT	Sound Effect	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
HIGH CLARITY	High Clarity	REPEAT TEXT	Text
DIM	DIM	DISC NAV LIST	List
TV	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
INPUT AV	AV Input Tv	TIMER AV	AV
VOL +	Vol+ Tv	VOL +	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL	Vol- Tv	VOL –	Vol -
CH	CH+ Tv	CH +	Ch +
CH	CH- Tv	CH –	Ch -