Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
BAND	Band	B	Green
DVD	DVD	D	Blue
AUX	AUX	A	Red
USB	USB	C	Yellow
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DIMMER	Dimmer	APP MEDIA	Media
*	*	FAV PRE-CH	Pre Ch
XTS Pro	XTS Pro	GUIDE	Guide
MARKER	Marker	TIMER AV	AV
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
VIRTUAL	Virtual	ECO 3D	3D
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TITLE	Title	DISC NAV LIST	List
PRESET+	Up/Preset+		Up
PRESET–	Down/Preset-		Down
TUN.+	Right/Tun+		Right
TUN.–	Left/Tun-		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ENTER	Enter	OK	Ok
SCA	<<</Scan-	«	<<
SCAN +	>>/Scan+	»	>>
PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play
SKI	I<<</Skip-	⏮	I<<
SKIP +	>>I/Skip+	⏭	>>I
PAUSE/STEP	Pause/Step	⏸	Pause
STOP	Stop	■	Stop
REPEAT A-B	Repeat A-B	SHIFT +	REPEAT TEXT Shift + Text
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
VOLUME +	Vol+	+ VOL	Vol +
–	Vol-	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
PROG./MEMO.	Prog/Memo	SHIFT +	PROG SLEEP Shift + Sleep
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
ZOOM	Zoom	SHIFT +	ZOOM ⏏ Shift + Eject
RETURN	Return	RETURN BACK	Back

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RDS	RDS	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
PTY	PTY	HOME SMART	Smart