Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Info		Info
	Subtitle		Subt
	DTV/VCR		AV
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute
	Menu		Menu
	Exit		Exit
	EPG		Guide
	FAV		Pre Ch
	Page+	+	Shift + Ch +
	Page-	+	Shift + Ch -
	OK		Ok
	Up		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	TTX		Text
	Tv/Radio		TV/R
	Pause		Pause
	Audio		Dual

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Red		Red		
	Green		Green		
	Yellow		Yellow		
	Blue		Blue		
RECALL	Recall		Back		