Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Pop Up Menu/Disc Menu	D. Menu / Top
Home	Menu / Home
Top Menu	Setup / OPT /
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Back	Back / Return
≡	Display / Media
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
I<	I<< / Preset-
>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
Stop	Stop / Hold
>>	>> / Tune+
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Subtitle	Subtitle / EQ
0	0
Audio	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SMART TV Smart Tv	LIST SMART Smart / List		
Eject	SURROUND Eject / Surround		