Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	Input	TIMER AV	AV
	Q.Menu	TOP MENU MENU	Menu
	[ ]/Ratio	PICTURE FORMAT	Format
	Subtitle	AD SUBT	Subt
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Guide	-/-- GUIDE	Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Q.View	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute		Mute
	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Info	DISPLAY INFO	Info
	Page+	+ CH	Ch +
	Page-	CH –	Ch -
	APP/*	APP MEDIA	Media
	Home	HOME SMART	Smart
	My APPS	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
	Text	REPEAT TEXT	Text
	T.Opt	SETTINGS OPT	Options
	Back	RETURN BACK	Back
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right		
Left	Left		
OK	Ok		
AD	SHIFT + AD SUBT Shift + Subt		
LIST	List		
Stop	Stop		
<<	<<		
Play	Play		
Pause	Pause		
>>	>>		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		