Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
AV 0	0/ AV		AV / Input / RDS
AV 0	0/ AV		0
	Up		Up
	P+		CH+ / Page+
	Right		Right
	Vol +		Vol +
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol -		Vol -
	OK		OK
	Down		Down
	P-		CH- / Page-
	i		Info / Angle
	Format / Pictur		Picture / Format
	TXT		Text / Goto
	Mute		Mute / Dimmer
	Red/ AKT		Red / Netflix / Search
	Green/ Timer		Sleep / Timer
	Green/ Timer		Green / APP / Repeat
	Yellow/ [I]		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue/ [++]		Blue / Prime Video / Random
	- O		<< / Tune-
	O+		>> / Tune+
	- ☼		I<< / Preset-
	☼+		>>I / Preset+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PIP	PIP	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
IDTV-?	IDTV-?	LIST SMART	Smart / List
P/C-ATS	P/C-ATS	MEDIA DISPLAY	Display / Media
AUX	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	P+		CH+ / Page+
	P-		CH- / Page-
	Rec		Rec / Rec Mode
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	<		Left
	>		Right
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Vol -	Vol -
1	1	OK	OK
2	2	P-	CH- / Page-
3	3	Down	Down
4	4	i	Info / Angle
5	5	Format / Pictur	Picture / Format
6	6	TXT	Text / Goto
7	7	Mute	Mute / Dimmer
8	8	Red/AKT	Red / Netflix / Search
9	9	Green/Timer	Green / APP / Repeat
0/AV	AV / Input / RDS	Green/Timer	Sleep / Timer
0/AV	0	Yellow/[I]	Yellow / YouTube / Repeat
P+	CH+ / Page+	Blue/[++]	Blue / Prime Video / Random
Up	Up	-O	<< / Tune-
Right	Right	O+	>> / Tune+
Vol +	Vol +	-☼	I<< / Preset-
Left	Left	☼+	>>I / Preset+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PIP	PIP	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
IDTV-?	IDTV-?	LIST SMART	Smart / List		
P/C-ATS	P/C-ATS	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
AUX	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7		