Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open Close	ZOOM	Eject
FUNCTION	Function [→]	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
3D SOUND	3D Sound	ECO 3D	3D
SKIP	I<<		I<<
	<<		<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SCAN	>>		>>
SKIP	>>I		>>I
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
SPEAKER LEVEL	Speaker Level	APP MEDIA	Media
VOL	Vol+	VOL +	Vol +
VOL	Vol-	VOL –	Vol -
OPTICAL	Optical	SETTINGS OPT	Options
SOUND EFFECT	Sound Effect	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
MUTE	Mute	MUTE	Mute
HOME	Home	HOME SMART	Smart
INFO/MENU	Info/Menu	DISPLAY INFO	Info
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
PRESET	Up/Preset+		Up
PRESET	Down/Preset-		Down
TUNING	Left/Tunin-		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right/tuning+		Right
ENTER	Enter	OK	Ok
BACK	Back	RETURN BACK	Back
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TITLE / POP UP	Title/Pop Up	DISC NAV LIST	List
RDS R	Red	A	Red
PTY G	Green	B	Green
PTY SEARCH Y	Yellow	C	Yellow
MONO/STEREO B	Blue	D	Blue
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
*	*	- / -- GUIDE	Guide
*	*	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
PR/CH	CH+ Tv	+ CH	Ch +
PR/CH	CH- Tv	CH –	Ch -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL+	Vol+ Tv	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
VOL–	Vol- Tv	SHIFT + VOL –	Shift + Vol -
MUSIC ID	Music Id	PICTURE FORMAT	Format
AV / INPUT	Av/Input Tv	SEARCH TV/R	TV/R