Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Movie	Smart / List
Music	Display / Media
Photo	Picture / Format
Setup	Setup / OPT /
1	1
A1	Shift + 1
2	2
A2	Shift + 2
3	3
A3	Shift + 3
4	4
A4	Shift + 4
5	5
6	6
7	7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8
9	9
[ ] / 16:9 / 4:3	Shift + Picture / Format
0	0
Zoom	Zoom / Size
I <<	I << / Preset-
Up	Up
>>I	>>I / Preset+
Left	Left
<<I / Jump	<< / Tune-
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
>>I / Sort	>> / Tune+
Right	Right
OK	OK
Vol +	Vol +
Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CH/Folder Up	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
Stop	Stop / Hold		
CH/Folder Down	CH- / Page-		
Return	Back / Return		
Info	Info / Angle		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Bookmark	Fav / Marker / PC		
Goto	Text / Goto		
Add/Delete	Exit / Cancel / Clear		
Audio	Audio / Lang I/II		
Repeat	Green / APP / Repeat		
Shuffle	Blue / Prime Video / Random		
Tv Out	TV/Radio /		
Title	Sound / Title		
Menu	Menu / Home		
Function	D.Menu / Top Menu		