Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
≥10	+10/-/--	GUIDE	Guide
REPEAT	Repeat	TEXT	Text
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DVD	DVD	A	Red
RADIO	Radio	SEARCH TV/R	TV/R
EXT-IN	Ext-In	C	Yellow
SEARCH	<< Slow Search	<<	<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
SEARCH	Slow Search >>	>>	>>
SKIP	I<< Skip/Down	I<<	I<<
PAUSE	Pause	II	Pause
SKIP	Skip >>I/Up	>>I	>>I
STOP	Stop	■	Stop
SURROUND	Surround	AD SUBT	Subt
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
DIRECT NAVIGATOR TOP MENU	Top Menu/Direct Navigator	DISC NAV LIST	List
START	Start	HOME SMART	Smart
FUNCTIONS	Functions	SETTINGS OPT	Options
MENU PLAY LIST	Menu/Play List	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Up		Up
	Down		Down
	Right / II >		Right
	Left / <II		Left
OK	OK	OK	Ok
SETUP -CH SELECT	Setup/-CH Select	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
W.SRD	W SRD	TIMER AV	AV
FL DISPLAY -SLEEP	FL Display/-Sleep	PROG SLEEP	Sleep
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
TV	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
AV	AV Tv	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
+ VOL	Vol + Tv	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
VOL −	Vol - Tv	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung