| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| STANDBY/ON | Standby/On | | Power |
| OPEN/CLOSE | Open/Close | ZOOM | Eject |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOOM | Zoom | SHIFT + ZOOM | Shift + Eject |
| ON SCREEN | On Screen | ECO 3D | 3D |
| AUDIO | Audio/Bluetooth | SOUND DUAL | Dual |
| SUBTITLE | Subtitle/Bluetooth Off | AD SUBT | Subt |
| ANGLE | Angle | APP MEDIA | Media |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| PLAY MODE | Play Mode | SHIFT + PLAY MODE | Shift + Play |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT | Exit |
| | Stop | | Stop |
| | << | | << |
| | Pause | | Pause |
| | >> | | >> |
| MODE PTY S | I<<</Mode PTY | | I << |
| SEEK START | Play/PTY Seek | PLAY MODE | Play |
| FREQ/TEXT | >>I / Freq/Text | | >>I |
| TOP MENU INFO | Info/Top Menu | DISPLAY INFO | Info |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| SETUP | Setup | SETTINGS OPT | Options |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| PRESET | Preset Up | | Up |
| | Preset Down | | Down |
| A-E | Right/A-E | | Right |
| A-E | Left A-E | | Left |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| ENTER | Enter | OK | Ok | | |
| AUTO/MANUAL | Auto/Manual | PICTURE FORMAT | Format | | |
| MEMORY | Memory | DISC NAV LIST | List | | |
| BAND | Band | SEARCH TV/R | TV/R | | |
| TUNER | Tuner | A | Red | | |
| VOLUME + | Vol + | + VOL | Vol + | | |
| – | Vol - | VOL – | Vol - | | |
| DVD/USB | DVD/USB | B | Green | | |
| AUX/PORTABLE | AUX/Portable | C | Yellow | | |
| DOCK | Dock | D | Blue | | |
| SOUND | Sound | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual | | |
| PURE DIRECT | Pure Direct | REPEAT TEXT | Text | | |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute | | |
| TIMER | Timer | TIMER AV | AV | | |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep | | |
| DIMMER | Dimmer | FAV PRE-CH | Pre Ch | | |
| DISPLAY | Display | SHIFT + DISPLAY INFO | Shift + Info | | |