Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Smart	SMART	Smart / List
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
CH LIST	CH List	SHIFT + SMART	Shift + Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
	Up		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
Google Play	Google Play	MEDIA DISPLAY	Display / Media
V +	Vol +	VOL +	Vol +
[i +]	[i +]	ANGLE INFO	Info / Angle
P	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
V −	Vol -	VOL −	Vol -
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
REVEAL	<</ Reveal	TUNE-	<< / Tune-
INDEX	Play/Index	SLOW	Play / Slow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
MIX	>>/ Mix	TUNE+	>> / Tune+		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
TIMESHIFT	Pause/ Timeshift	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
CANCEL	Stop/ Cancel	HOLD	Stop / Hold		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
SIZE FAV	FAV/ Size	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
SUB-PAGE AD	AD/ Subpage	SHIFT +	RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS		
HOLD NICAMI	Nicam I/II/Hol	SHIFT +	HOLD Shift + Stop /		